

## Snabbguide

Tack för att du valt Agility 3 trådlöst säkerhetssystem. Denna snabbguide beskriver de viktigaste användarfunktionerna för Agility 3. Om du vill läsa den fullständiga versionen av användarhandboken, se [www.teletec.se](http://www.teletec.se).

<b>Borta (Full) tillkoppling:</b>	
	<p><b>Snabbläge:</b> Tryck .</p> <p><b>Högsäkerhetsläge:</b> Tryck  + kod eller bricka.</p>
	<p><b>Handsändare:</b> Tryck på  knapp.</p>
	<p><b>Web:</b> Klicka <b>Full tillkoppling</b>.</p>
	<p><b>Snabbläge:</b> Tryck .</p> <p><b>Högsäkerhetsläge:</b> Tryck  + kod.</p>
	<p><b>Skicka SMS:</b> Ange [kod][A], (exempel, 1234A).</p>
	<p><b>Via app:</b> Tryck .</p>
<b>Stanna (Hem) tillkoppling:</b>	
	<p><b>Snabbläge:</b> Tryck .</p> <p><b>Högsäkerhetsläge:</b> Tryck  + kod eller bricka.</p>
	<p><b>Handsändare:</b> Tryck på  knappen eller knapp 4 (om installatören definierat).</p>
	<p><b>Web:</b> Klicka <b>Hemmatillkoppling</b>.</p>
	<p><b>Snabbläge:</b> Tryck .</p> <p><b>Högsäkerhetsläge:</b> Tryck  + kod.</p>
	<p><b>Skicka SMS:</b> Ange [kod][H], (exempel, 1234H).</p>
	<p><b>Via app:</b> Tryck .</p>
<b>Tillkoppla område:</b>	
	<p><b>Snabbläge:</b> Tryck  /  /  &gt;  / .</p> <p><b>Högsäkerhetsläge:</b> Tryck  /  /  &gt;  /  + kod eller bricka.</p>
	<p>Tryck på  knappen eller knapp 4 (om installatören definierat).</p>
	<p><b>Snabbläge:</b> Tryck  /  /  &gt;  / .</p> <p><b>Högsäkerhetsläge:</b> Tryck  /  /  &gt;  /  + kod.</p>
	<p><b>Skicka SMS:</b> Ange [Kod] [A eller H] [Partition 1,2 eller 3].</p>
<b>Visa senaste larm:</b>	Håll in tangent  i två sekunder.
<b>Visa systemstatus:</b>	Kort/långt tryck på tangenten  .

## Frånkoppla system:



Tryck på följt av kod eller bricka.



**Snabbläge:** Tryck .

**Högsäkerhetsläge:**

Tryck > kod.



Tryck på knappen.



**Skicka SMS:** Ange [Kod][D]  
(exempel, 1234D).



**Web:**  
Ange användarkod och klicka  
**Frånkoppla.**



**Via app:**

Tryck .

## Frånkoppla partition :



Tryck / / > > kod eller bricka.



**Snabbläge:**

Tryck / / > .

**Högsäkerhetsläge:**

Tryck / / > > kod.



Tryck på knappen. Alla partitioner tilldelade knappen kommer att frånkopplas.



**Skicka SMS:** Ange [Kod][D]  
[Partition 1,2 eller 3]  
(exempel 1234D1).

## Frånkoppla med hotkod:

Tryck på följt av kod med hot-funktion.

## Förbikoppla sektioner

Tryck på > [Kod] [Sektion nr.] [Definiera] .

## Paniklarm:



Håll in och knapparna samtidigt .



Håll in och knapparna samtidigt.



Tryck på den lilla knappen (om installatören definierat).

## Brandlarm:

Håll in tangent samtidigt i 2 sek.

## Nödlarm:

Håll in tangent samtidigt i 2 sek.

## Definiera Följ-Mig:

Tryck > [Kod] [Följ-Mig] [Definiera] .

## Aktivera/inaktivera systemets Ding-Dong

Håll in tangent i 2 sek.

## Styr en utgång

Håll in tangent / / i 2 sekunder.

---

## LED-indikeringar

### AC (grön)

**Lyser fast:** Ström OK.

**Blinkar** Ström saknas.

**Långsam blink** Batteri laddas eller är dåligt.

### Fel (Orange)

**Blinkar:** Fel i systemet.

### Tillkopplat/Larm (Röd)

**Lyser fast :** Systemet tillkopplat.

**Blinkar:** Larm utlöst.

**Långsam blink:** System i utpasseringsfördröjning.

### Hemmatillkopplat (Röd)

**Lyser fast:** Systemet tillkopplat Hemma.

### **Driftklar (Grön)**

**Lyser fast:** Systemet klart att tillkoppla.

**Släckt:** Öppna sektioner hindrar.

**Långsam blink:** Klar att tillkoppla med öppen inpassering/utpasseringssektion.

---

## Ljudande indikeringar:

**Inbrottslarm:**

Snabbt pipande.

**Brandlarm:**

Snabbt pipande .

**Utpasseringsfördröjning:**

Pipande till dess utpasseringstiden löper ut.

**Inpasseringsfördröjning:**

Pipande till dess inpasseringstiden löper ut.

**Bekräfta åtgärd:**

Ett långt pip.

**Avvisa åtgärd:**

Tre snabba felsignaler.

**Till-/Frånkopplingstut:**







1 sirentut: System tillkopplat,

2 sirentut: System frånkopplat,

4 sirentut: Systemet frånkopplat efter ett larm.




---

## Redigera användarkoder:

1. Tryck  och ange din kod.
2. Bläddra till alternativet Koder/Brickor och tryck .
3. Bläddra till alternativet Användarkoder och tryck .
4. Bläddra till alternativet Ny/Ändra och tryck .
5. Bläddra till vald kodplats och tryck .
6. Ange och mata in den nya koden igen följt av .
7. Upprepa ovanstående steg för ytterligare koder.

---

## Tilldela bricka:

- 1 . Följ steg 1-3 i Redigera Användarkod ovan.
  - 2 . Bläddra till Brickor och tryck .
  - 3 . Markera alternativet Ny/Ändra och tryck .
  - 4 . Bläddra till den kodplats vilken du vill tilldela en bricka och tryck .
  - 5 . Inom 10 sekunder, håll brickan på ett avstånd av 1 till 2 cm från knappsatsens mittangenter.
  - 6 . Upprepa ovanstående steg för ytterligare koder.
-

---

**SMS kontroll (ej tillgängligt om systemet är anslutet till Risco Cloud)**

Full tillkoppling: [Kod][T] (exempel 1234A)

Återinkoppla sektion: [Kod][E]FBK][Sektion nr.]

Tillkoppla hemma: [Kod][H] (exempel 1234A)

Aktivera utgång: [Kod][UTPÅ][UO nr.]

Frånkoppling: [Kod][F] (exempel 1234A)

Deaktivera utgång: [Kod][UTAV][UO nr.]

Tillkoppla område: [Kod][T][Omr n.] (1234A1)

Hämta systemstatus: [Kod][ST]

Frånkoppla område: [Kod][F][Omr nr.]

Hämta senaste larmminne: [Kod][LM]

Förbikoppla sektion: [Kod][FBK][Sektion nr.]

Hämta kreditnivå för SIM: [Kod][KR]

---

**Telefonkontroll (ej tillgängligt om systemet är anslutet till Risco Cloud)**

Ta emot ett samtal:

Händelsemeny:

1. Svara i telefonen.

Händelsemeddelande: Tryck [1]

2. Säg "Hej" eller tryck [#].

Bekräfta och stoppa all uppringning: Tryck [2] [Användarkod] [#]

Du kommer att höra ett  
händelsemeddelande.

Öppnar driftsmeny: Tryck [3] [Användarkod] [#]

3. Bekräfta händelsen (Se  
Händelsemenyn).

Lyssna och tala: Tryck [6] [Användarkod]

Upprepa händelsemeddelandet: Tryck [#]

Upprepa Bekräftelsemenyn: Tryck [\*]

---

**Registrera din Agility på RISCO Cloud**

Genom att registrera till RISCO Cloud kan du övervaka, kontrollera och konfigurera ditt Agility 3 system på valfri plats.

- 1 . Gå till [www.riscocloud.com/register](http://www.riscocloud.com/register).
- 2 . Ange ditt för- och efternamn.
- 3 . Ange din e-postadress som inloggningsnamn (krävs för aktivering).
- 4 . Välj ett lösenord (minst 6 tecken och minst en siffra) och bekräfta.
- 5 . Ange det 15-siffriga panel-ID som det visas på etiketten belägen på sidan av panelen.
- 6 . Tryck på knappen Registrera.
- 7 . För att slutföra registreringen öppna e-postmeddelandet från Risco Cloud i det e-postkonto du valt som Inloggningsnamn.

**Logga in till RISCO Cloud**

- 1 . Gå till [www.riscocloud.com](http://www.riscocloud.com).
- 2 . Ange användarnamn och lösenord (samma som angivet under registreringsprocessen).
- 3 . Ange lösenkod (Agility användarkod, default 1234).
- 4 . Klicka på OK.

---

**iRISCO – RISCO's App för Iphone- och Androidtelefoner**

Ladda ner iRISCO appen från Apple App store eller Android Play Store.